EMBALLERA FÖR TRANSPORT

Modulfolieventil

Art.nr	Benämning	Dimension
399001	Modulfolieventil	205 mm x 120 mm



Viktigt!

- Beakta temperatur (<0°) vid montage av ventilen för att inte plastemballaget ska spricka upp mer än önskat.
- Komplettera gärna lösningen med att öppna upp plastemballaget längs långsidorna längst ner på modulen (se ”Steg för steg” i TEPROTECT® skyddsverktyg).
- Demontera ventilen innan transport och tejpa igen hål med Tecca Modulfolietejp.

Teknisk specifikation

Material	Hårdplast
Vikt	22 g
Bredd	120 mm
Längd	205 mm
Ventilationsarea	700 mm²
UV-beständig	Ja
Rekommenderad monteringstemperatur	≥+/-0°

Beskrivning

Modulfolieventil är en lättmonterad, återanvändningsbar ventil som ger ett luftgenomflöde på insidan av Tecca Täckfolie Modul, vilket kan förhindra kondens och mikrobiell påväxt på insidan av plastemballaget.

- ✓ Lättmonterad
- ✓ Återanvändningsbar
- ✓ Självlåsande slutmontage

Användningsområde

Modulfolieventilen används främst vid långtidslagring av husmoduler som är emballerade med Tecca Täckfolie Modul.

Produkten har en spetsig form där den ska stickas igenom plastemballaget. Sidorna är sedan taggiga vilket effektivt skär igenom plasten tills den når de två självlåsande hullingarna som fixerar ventilen på plastemballaget. På insidan av ventilen sitter ett stöd som hjälper att hålla distans till underlaget och främjar luftflödet. Se även monteringsfilm och ”Steg för steg” i vårt skyddsverktyg under TEPROTECT®. En rekommendation är att sätta 2 st ventiler per långsida (6-14 m) på en modul. Vid transport skall ventilerna demonteras och hålen tejpas igen med förslagsvis Tecca Modulfolietejp. Montering i detalj- se separat monteringsfilm!

Montering

Modulfolieventil har en spetsig form där den ska stickas igenom plastemballaget. Sidorna är sedan taggiga vilket effektivt skär igenom plasten tills den når de två självlåsande hullingarna som fixerar ventilen på plastemballaget. På insidan av ventilen sitter ett stöd som hjälper att hålla distans till underlaget och främjar luftflödet. Se även monteringsfilm och ”Steg för steg” i vårt skyddsverktyg under TEPROTECT®. En rekommendation är att sätta 2 st ventiler per långsida (6-14 m) på en modul. Vid transport skall ventilerna demonteras och hålen tejpas igen med förslagsvis Tecca Modulfolietejp.

23/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA